



### Genial praktisch: die 'Clic Stop Feststeller.

Der 'Clic Stop von Hinno kann einfach und ohne Werkzeug als Feststeller am Ende einer Schiene oder als kaum sichtbarer Zwischenfeststeller inmitten einer Schiene montiert werden:

- einfach in die Schiene drücken und Deckel schliessen – der 'Clic Stop hält zuverlässig in der Schiene
- auch für die Demontage ist kein Werkzeug nötig: Der Deckel lässt sich leicht von Hand öffnen und der Feststeller sich somit einfach aus der Schiene herausziehen

#### Vorteile für Sie und Ihre Kunden

- einfachste Anwendung bei hoher Qualität
- die Feststeller von Hinno sind aus hochwertigem Kunststoff und deshalb UV-beständig, langlebig und stabil
- für alle gängigen Schienengrößen

### Brilliantly practical: the 'Clic Stop stopper.

Fitting a 'Clic Stop from Hinno as a stopper at the end of a track or as a virtually invisible intermediate stopper in-line is easy and does not require any tools:

- Simply press into the track and close the cover – the 'Clic Stop remains reliably connected to the track
- no tools are needed for disassembly, either: the cover is easily removed by hand to allow the stopper to be simply pulled out of the track

#### Benefits to you and your customers

- top quality, easy to use product
- Hinno stoppers are made of high-quality plastic and therefore UV-resistant, durable and stable
- available for all popular track sizes

- A**  
Werkzeuglose Montage:  
einfach in die Schiene drücken.  
Tool-free assembly:  
just press into the track.
- B**  
Deckel zu – der montierte Feststeller ist praktisch unsichtbar.  
Close the cover – the stopper is virtually invisible.
- C**  
Entnahme: Deckel auf und ziehen – ganz ohne Werkzeug.  
Removal: open the cover and pull – requires neither tools nor strength.